

Betriebsanleitung deutsch

Portavo® 907 MULTI



Aktuelle Produktinformation: www.knick.de

Grundlegendes

Garantie

Innerhalb von 3 Jahren ab Lieferung auftretende Mängel werden bei freier Anlieferung im Werk kostenlos behoben.

Sensoren und Zubehör: 1 Jahr. Änderungen vorbehalten.

Rücksendung im Garantiefall

Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall das Service-Team.

Senden Sie das Gerät gereinigt an die Ihnen genannte Adresse.

Bei Kontakt mit Prozessmedium muss das Gerät vor dem Versand dekontaminiert/ desinfiziert werden. Legen Sie der Sendung in diesem Fall eine entsprechende Erklärung bei, um eine mögliche Gefährdung der Service-Mitarbeiter zu vermeiden.



Entsorgung

Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von "Elektro/Elektronik-Altgeräten" sind anzuwenden.

Urheberrechtlich geschützte Begriffe

Die folgenden Begriffe sind als Warenzeichen urheberrechtlich geschützt und werden zur Vereinfachung in der Betriebsanleitung ohne Auszeichnung aufgeführt:

- Calimatic®
- Memosens®
- Paraly®
- Portavo[®]
- Sensocheck®
- Sensoface®

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	6
Dokumentation	7
Portavo 907 im Überblick	8
Komfortfunktionen	9
Schutzklappe	10
Haken	10
Display und Tastatur	11
Inbetriebnahme	.12
Einsetzen der Batterien	12
Sensor anschließen	13
Gerät einschalten	
Piktogramme	14
Information	.15
Kalibrierprotokoll	
Sensorinformationen (nur digitale Sensoren)	15
Sensornetzdiagramm (nur pH und Oxy)	
Sensormonitor	17
Meldungen	
MemoLog (nur Memosens)	
Geräteinfo	
Gerätetest	
Konfigurierung pH	
Konfigurierung Leitfähigkeit	.21
Konfigurierung Sauerstoff	.24
Kalibrierung pH	.26
Kalibrierung Calimatic	
Kalibrierung Manuell	27
Kalibrierung Dateneingabe	27
Kalibrierung Leitfähigkeit	.28
Kalibrierung Auto	
Kalibrierung Eingabe Lösung	29
Kalibrierung Zellkonstante	

Kalibrierung Sauerstoff	30
Kalibrierung an Luft	30
Kalibrierung Nullpunkt	31
Kalibrierung Dateneingabe	31
Messen	32
Umschalten der Messwertanzeige	32
Temperatur manuell einstellen	32
Datenlogger	33
Die Betriebsarten des Datenloggers (Loggertyp)	34
Datenlogger konfigurieren	
Batterielaufzeit erhöhen	36
Datenlogger starten/anhalten	38
Loggerdaten anzeigen	38
Loggerdaten löschen	38
Software Paraly SW 112	40
Fehler- und Gerätemeldungen	41
Meldungen "Sensoface"	
Info- und Hilfetexte	42
Fehlermeldungen	43
Lieferprogramm pH	44
pH-Sensoren	44
Pufferlösungen Knick CaliMat (pH)	45
Zubehör pH	45
Lieferprogramm Leitfähigkeit	46
Leitfähigkeitssensoren	
Leitfähigkeitsstandards	47
Zubehör Leitfähigkeit	
Lieferprogramm Sauerstoff	48
Sauerstoffsensoren	48
Zubehör Sauerstoff	48
Technische Daten	49
Index	55

Lieferumfang

Kontrollieren Sie die Lieferung auf Transportschäden und auf Vollständigkeit! Der Lieferumfang des Portavo 907 MULTI umfasst:

	Portavo 907 MULTI
Messgerät inkl. 4 Batterien (AA) und vormontiertem Köcher	✓
Tragriemen	✓
Datenträger mit ausführlicher Betriebsanleitung und der PC-Software Paraly SW 112	✓
USB Kabel 1,5 m	✓
Sicherheitshinweise	✓
Kurzanleitungen in verschiedenen Sprachen	✓
Werksprüfzeugnis	✓



Werksprüfzeugnis

CD-ROM

Vollständige Dokumentation:

- Betriebsanleitung in Landessprachen
- Sicherheitshinweise
- Kurzbedienungsanleitungen



Sicherheitshinweise

In EU-Landessprachen und weiteren.

• EU-Konformitätserklärungen



Kurzbedienungsanleitungen

Installation und erste Schritte:

- Bedienung
- Menüstruktur
- Kalibrierung
- · Handlungshinweise bei Fehlermeldungen

Sprachvarianten auf CD-ROM bzw. im Internet: www.knick.de



Das **Portavo 907 MULTI** ist ein portables Multiparameter-Messgerät für den Einsatz von analogen und digitalen Sensoren, das Ihnen in den Geräteausführungen **pH**, **Cond** und **Oxy** zur Verfügung steht. Den Anschluss eines Memosens-Sensors erkennt das Gerät automatisch und schaltet auf die entsprechende Messgröße um. Durch einfaches Umstecken eines Memosens-Sensors kann das Gerät **Leitfähigkeit**, **pH-Wert** oder **Sauerstoff** (auch **optisch**) messen.

Die Bedienung ist einfach und intuitiv und wird durch ausführliche Info- und Hilfetexte unterstützt.

Das Gerät zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Einsatz digitaler Memosens-Sensoren
- Ein entnehmbarer Köcher schützt den Sensor vor Austrocknung und Beschädigungen und ermöglicht das Kalibrieren.
- Das robuste Gehäuse aus Hochleistungspolymer steht für hohe Stoßfestigkeit und Formbeständigkeit auch bei intensiver Feuchtigkeitseinwirkung.
- Kratzfestes Klarglas-Display, auch nach Jahren einwandfrei ablesbar.
- Lange Betriebszeit mit einem Batteriesatz (4 x AA) oder Verwendung eines Li-lonen-Akkumulators für zuverlässigen Betrieb auch bei hohen oder sehr niedrigen Betriebstemperaturen
- Datenlogger mit 10 000 Werten
- Micro-USB-Anschluss zur Kommunikation mit der Software Paraly SW 112 zur Datenauswertung digitaler Sensoren (Memosens)
- Anzeige des Sensorzustandes auf einen Blick mit Sensoface
- · Echtzeituhr und Anzeige des Batterie-Ladezustands
- Automatische Kompensation des Umgebungsdruckes für die Sauerstoffmessung
- Die automatische Erkennung des Temperaturfühlers ist bei Messtemperaturen von -20 bis +100 °C möglich.

Komfortfunktionen

Memosens

Das Portavo 907 kann mit Memosens-Sensoren kommunizieren. Diese digitalen Sensoren werden vom Gerät erkannt und es schaltet automatisch auf das dem Sensor entsprechende Messverfahren um. Bei Anschluss eines Memosens-Sensors erscheint im Display das nebenstehende Logo. Memosens ermöglicht darüber hinaus die Speicherung von Kalibrierdaten, die beim Wechsel des Sensors an ein anderes Memosens-fähiges Gerät auch dort zur Verfügung stehen und genutzt werden können.



Sensoface

Sensoface gibt Ihnen einen schnellen Hinweis auf den Sensorzustand. Hierzu dienen die drei nebenstehend abgebildeten Symbole, die im Display während der Messung bzw. nach Abschluss der Kalibrierung angezeigt werden. Verschlechtert sich der Sensorzustand, erhalten Sie über eine Gerätemeldung einen zusätzlichen Hinweis auf die Ursache.



Calimatic (pH)

Calimatic ist ein sehr komfortables Verfahren zur pH-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung. Es muss lediglich der verwendete Puffersatz ausgewählt werden. Die Reihenfolge der Puffer ist dann beliebig.

Digitale optische Sauerstoffmessung (nur 907 MULTI OXY)

Verringerter Wartungsaufwand und vereinfachte Handhabung durch die digitale optische Sauerstoffmessung.



Schutzklappe

Die Vorderseite des Gerätes ist durch eine Klappe geschützt, die sich zum Gebrauch komplett auf die Rückseite umlegen und arretieren lässt.



Haken

Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein ausklappbarer Haken, der es erlaubt, das Gerät aufzuhängen. Dadurch haben Sie die Hände frei für die eigentliche Messung. Unter dem Haken befindet sich das **Typschild**.





Schutzklappe und Haken zusammen

Beide Teile können zu einem Tischständer zusammengesteckt werden und erlauben die bequeme und ermüdungsfreie Arbeit mit dem Gerät am Laboroder Schreibtisch.

Display und Tastatur

Display und Tastatur korrespondieren direkt mit Hilfe von Softkeys.





Softkeys Funktion steht oberhalb der Taste im Display

Pfeiltasten Auswahl / Einstellungen tätigen

enter Einstellungen bestätigen

on/off Ein-/ Ausschalten

meas Einschalten / Sofort zum Messmodus / Anzeige umschalten / Anzeige

Uhrzeit und Datum

Kontrollieren Sie das Gerät zunächst auf Vollständigkeit (siehe Lieferumfang) und Unversehrtheit.



Achtung!

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

- · sichtbare Beschädigung des Gerätes
- Ausfall der elektrischen Funktion
- längere Lagerung bei Temperaturen über 70 °C
- schwere Transportbeanspruchungen

In diesem Fall ist eine fachgerechte Stückprüfung durchzuführen. Diese Prüfung sollte im Werk vorgenommen werden.

Einsetzen der Batterien



Mit vier Mignon-Batterien erreicht das Portavo im Loggerbetrieb eine Laufzeit von bis zu 500 h (siehe Seite 36). Das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes öffnen. Beim Einlegen der Batterien Polarität beachten (siehe Kennzeichnung im Batteriefach). Batteriefachdeckel schließen und handfest zuschrauben.

Für das Portavo 907 ist ein spezieller Lithium-Ionen-Akku passend für das Batteriefach lieferbar. Die Ladung des Akkus erfolgt über den USB-Anschluss.

Auf dem Display zeigt ein Batteriesymbol die Kapazität der Batterien an:


Symbol gefüllt	Batterien volle Kapazität
Symbol teilweise gefüllt	ausreichende Kapazität vorhanden
Symbol leer	keine ausreichende Kapazität vorhanden; Kalibrieren möglich, kein Loggen
Symbol blinkt	nur noch wenige Betriebsstunden, Messen ist noch möglich Achtung! Unbedingt Batterien wechseln!

Sensor anschließen

Das Portavo 907 MULTI besitzt eine spezifische Buchse zum Anschluss konventioneller Sensoren für die jeweilige Messgröße. Alternativ kann ein Memosens-Sensor zur pH-, Leitfähigkeits- oder Sauerstoffmessung angeschlossen werden. Den Anschluss eines Memosens-Sensors erkennt das Gerät automatisch und schaltet auf die entsprechende Messgröße um. Memosens wird im Display signalisiert. Es darf immer nur **ein** Sensor an das Messgerät angeschlossen werden.

Separater Temperaturfühler

Die automatische Erkennung eines separaten Temperaturfühlers erfolgt nach dem Einschalten des Gerätes. Bei einem Wechsel des Temperaturfühlers muss das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden!



Anschlüsse

- a Micro-USB-Buchse
- b M8, 4-polig für Memosens Laborkabel
- c Temperaturfühler-GND
- d Temperaturfühler
- e je nach Geräteausführung:
 Portavo 907 MULTI PH: pH-Buchse nach
 DIN 19 262 für analoge Sensoren
 Portavo 907 MULTI COND: DIN-Buchse,
 8-polig für analoge Sensoren
 Portavo 907 MULTI OXY: M12, 8-polig
 für Memosens-Sensoren oder Sensor
 SE 340 (optisch Sauerstoff)

Memosens-Sensoren verfügen über eine **Kabel-Kupplung**, die es gestattet, die Sensoren komfortabel zu tauschen, während das Anschlusskabel am Gerät verbleibt. Das Anschlusskabel wird an die Buchse **b** (Memosens Laborkabel) oder **e** (flexibles Anschlusskabel – nur Portavo 907 MULTI OXY!) angeschlossen.





Inbetriebnahme



Gerät einschalten


Schalten Sie das Messgerät entweder mit der Taste **meas** oder mit der Taste **on/off** ein:



- Mit der Taste meas gelangen Sie sofort zur Messung.
- Mit der Taste on/off durchläuft das Gerät zunächst einen Selbsttest und zeigt anschließend die Kalibrierdaten und Einstellungen an, bevor Sie zur Messung gelangen.

Piktogramme

Wichtige Hinweise auf den Gerätezustand:





Оху



- 1) Drücken Sie aus dem Messmodus heraus den Softkey Menü.
- 2) Wählen Sie "Information" und bestätigen Sie mit enter.
- 3) Wählen Sie das gewünschte Untermenü aus und bestätigen Sie mit **enter**. Nachfolgend sind die einzelnen Untermenüpunkte beschrieben.

Kalibrierprotokoll


Zeigt die Daten der letzten erfolgten Kalibrierung des aktuell angeschlossenen Sensors.

Sensorinformationen (nur digitale Sensoren)

Zeigt die Daten des aktuell angeschlossenen digitalen Sensors und erlaubt es, Sensordaten (MemoLog) über den Softkey "Speichern" im Messgerät abzulegen. Die nachstehende Tabelle zeigt die Sensorinformationen abhängig vom jeweiligen Sensortyp:

	рН	Cond	Оху	ISFET	ORP	Optisch- Oxy
Hersteller	√	✓	✓	✓	✓	√
Bestell-Nr.	✓	✓	✓	✓	✓	√
Serien-Nr. Sensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serien-Nr. Kappe						✓
SW-Version	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HW-Version	✓	✓	✓	✓	✓	
Kalibrierung*)	✓	✓	✓	✓	✓	√
Nullpunkt	✓		✓			✓
Steilheit	√		✓	✓		√
Betriebszeit Sensor	✓	✓	✓	✓	✓	√
Betriebszeit Kappe						√
Verschleiß	✓		✓	✓		
SIP	✓	✓	✓	✓	✓	
CIP		✓				
Zellkonstante		√				
Arbeitspunkt				✓		
ORP-Korrektur					✓	

^{*)} letzte Kalibrierung



Sensornetzdiagramm (nur pH und Oxy)


Zeigt Ihnen auf einen Blick den Zustand folgender Parameter des angeschlossenen Sensors:

- Steilheit
- Nullpunkt (Arbeitspunkt bei Memosens ISFET)
- Sensocheck (pH) bzw. Leckstrom (ISFET und Oxy)
- Einstellzeit
- Kalibriertimer
- Verschleiß (Memosens)

Parameter, die nicht geprüft werden können, werden inaktiv dargestellt (grau) und auf 100% gesetzt (z. B. Sensocheck bei analogen Sensoren).

Die Parameterwerte sollen zwischen äußerem (100%) und innerem (50%) Sechseck liegen. Unterschreitet ein Wert das innere Sechseck (<50%), blinkt die entsprechende Legende rot (siehe Beispiel).

Beispiel: Netzdiagramm eines digitalen pH-Sensors (Memosens)



рΗ

Оху

Cond

Sensormonitor

Zeigt die verfügbaren Rohmesswerte des angeschlossenen Sensors:

pH analog	mV, Temperatur, Temperaturfühler, Temperaturwiderstand
pH digital Glas	mV, Temperatur, Glasimpedanz
pH digital ISFET mV, Leckstrom, Temperatur	
pH Redox mV, Temperatur	
Cond analog	Widerstand, Leitwert, Temperatur, Temperaturfühler, Temperaturwiderstand
Cond digital Widerstand, Leitwert, Temperatur	
Oxy digital	Sensorstrom, Leckstrom, Polarisationsspannung, Partialdruck, Luftdruck, Temperatur
Oxy digital optisch Partialdruck, Temperatur	

Meldungen

Zeigt alle aktuell anliegenden Fehler- und Gerätemeldungen sowie ergänzende Hilfetexte an.

MemoLog (nur Memosens)

Zeigt die gespeicherten Kalibrierprotokolle einzeln an. Sie haben die Möglichkeit, einzelne oder alle Einträge zu löschen. Angezeigt werden:

- Sensortyp
- Hersteller
- Kalibrierdatum
- · Serien-Nr.
- Nullpunkt
- Steilheit
- Belastungsdaten
- Messstelle (TAG)

Hintergrund: Das Gerät verfügt über einen Kalibrierdatenlogger, der in der Konfiguration aktiviert werden muss. Ist "MemoLog" aktiviert, können bis zu 100 Kalibrierprotokolle direkt im Messgerät abgespeichert werden. Nach jeder Kalibrierung wird dann die vollständige Memosens-Indexstruktur aufgezeichnet. Die komfortable Verwaltung der Kalibrierdaten ist über die Software MemoSuite möglich.

Geräteinfo

Zeigt die folgenden Geräteinformationen an:

- Gerätename
- Seriennummer
- Softwareversion
- Hardwareversion
- Luftdruck
- Akku

Gerätetest

Das Portavo 907 führt zyklisch im Hintergrund einen Geräteselbsttest durch, der die folgenden Speicherbausteine überprüft. Ein grünes Häkchen zeigt Ihnen, dass ein Test erfolgreich abgeschlossen wurde.

- Programmspeicher FLASH
- Datenspeicher FLASH
- Parameterspeicher FLASH
- Arbeitsspeicher RAM

Displaytest

- 1) "Displaytest" wählen und **enter** drücken.
- 2) Das Display leuchtet nacheinander rot, grün, blau und weiß.
- 3) Beenden Sie den Test durch Drücken einer beliebigen Taste.

Tastaturtest

- 1) "Tastaturtest" wählen und **enter** drücken.
- 2) Drücken Sie nacheinander alle neun Tasten. Ein grünes Häkchen zeigt Ihnen dabei an, welche der Tasten einwandfrei funktioniert.
- 3) Beenden Sie den Test durch Drücken einer beliebigen Taste.


рΗ

Konfigurierung pH

- 1) Drücken Sie aus dem Messmodus heraus den Softkey Menü.
- 2) Wählen Sie "Konfigurierung" und bestätigen Sie mit enter.
- 3) Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

Das nachfolgende Schema gibt einen Überblick.

Fett gedruckte Einträge entsprechen den Liefereinstellungen.



^{*) &}quot;+" zeigt an, dass Unterpunkte mit der Taste **enter** aufgerufen werden können.

^{**)} Parameter mit Hilfe der Software Paraly SW 112 konfigurierbar.

Konfigurierung

рΗ

	Datum*)	1	0.41 40				
	ormat		24 h 12 h				
	ımsformat		tt.mm.jjjj jjjj-mm-tt tt/mm/jjjj mm/tt/jjjj				
Uhrz	eit		hh:mm:ss				
Datu			entspreche	nd Datumsfo	rmat		
+ Displ	ay ^{*)}						
Dars	tellung		Modern s	/w			
Bele	uchtung		Permanent 5 Min. 1 M		Min. 10 Min.		
Helli	gkeit	1	Hell Mitte				
+ Date	nlogger*)	1		. ·			
Mes	sstelle	1	Ohne **)				
Noti	Z	1	Ohne **)				
Softl	key rechts		Logger Star	t/Stop Wert	halten		
Aufz	eichnen		Nicht umlaufend Umlaufend				
Logo	gertyp	Schnappschuss					
		\	Intervall	00.00.0112	2:59:59 00:02:00		
		enter	Differenz	1. Differenz	An Aus		
		←→		Delta pH	pH 0.016.0 pH 1.0		
				Delta mV	0 2000 mV 1 mV		
				2. Differenz	An Aus		
				Delta °C	099.9 °C 1.0 °C		
				Delta °F	0450 °F 1.0 °F		
			Intv+Diff	Intervall	wie Loggertyp Interva		
				Differenz	wie Loggertyp		
					Differenz		
			Grenzwert	Intervall	Basis/Ereignis		
					00.00.0112:59:59		
					00:01:00/00:00:01		
				Grenzwerte	Min/Max entspre-		
					chend zulässigem		
					Messbereich (siehe		
					Technische Daten)		

^{*) &}quot;+" zeigt an, dass Unterpunkte mit der Taste **enter** aufgerufen werden können.


^{**)} Parameter mit Hilfe der Software Paraly SW 112 konfigurierbar.



Konfigurierung Leitfähigkeit

- 1) Drücken Sie aus dem Messmodus heraus den Softkey Menü.
- 2) Wählen Sie "Konfigurierung" und bestätigen Sie mit enter.
- 3) Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.


Das nachfolgende Schema gibt einen Überblick. **Fett** gedruckte Einträge entsprechen den Liefereinstellungen.



^{*) &}quot;+" zeigt an, dass Unterpunkte mit der Taste **enter** aufgerufen werden können.

Konfigurierung





^{*) &}quot;+" zeigt an, dass Unterpunkte mit der Taste **enter** aufgerufen werden können.

Cond

	Messstelle		Ohne **)				
	Notiz		Ohne **)				
	Softkey rechts		Logger Star	t/Stop Wert ha	alten		
	Aufzeichnen		Nicht umla	ufend Umlauf	end		
	Loggertyp		Schnappsch	nuss			
١			Intervall	112:59:59 0	0:02:00		
١			Differenz	1. Differenz	An Aus		
				Delta Cond	0 2000 mS/cm		
					1.0 μS/cm		
				Delta Konz	0 9.99 % 1.0 %		
				Delta MΩcm	0 9.999 MΩcm 1 MΩcm		
				Delta Salinität	0 45.0 g/kg 1.0 g/kg		
		◀ ▶		Delta TDS	0 2000.0 mg/l 1 mg/l		
		•		2. Differenz	An Aus		
		enter		Delta °C	099.9 °C 1.0 °C		
		\longleftrightarrow		Delta °F	0450 °F 1.0 °F		
			Intv+Diff	Intervall	wie Loggertyp Intervall		
				Differenz	wie Loggertyp Differenz		
			Grenzwert	Intervall	Basis/Ereignis		
					00.00.0112:59:59		
l					00:01:00/00:00:01		
				Grenzwerte	Min/Max		
					entsprechend zulässi-		
					gem Messbereich		
					(siehe Technische Daten)		
	Liefereinstellung		Ja Nein				
				•	in den Auslieferzustand		
			löscht auch	alle Loggerdate	en!		

^{**)} Parameter mit Hilfe der Software Paraly SW 112 konfigurierbar.




Konfigurierung Sauerstoff

- 1) Drücken Sie aus dem Messmodus heraus den Softkey Menü.
- 2) Wählen Sie "Konfigurierung" und bestätigen Sie mit enter.
- 3) Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

Das nachfolgende Schema gibt einen Überblick.

Fett gedruckte Einträge entsprechen den Liefereinstellungen



^{*) &}quot;+" zeigt an, dass Unterpunkte mit der Taste **enter** aufgerufen werden können.

^{**)} Das Gerät verfügt über ein internes Barometer.

Konfigurierung

Оху

+	Display*)				
	Darstellung		Modern s/		
	Beleuchtung				Min. 10 Min.
			5 Min. 1 M		
	Helligkeit		Hell Mittel	Schwach	
+	Datenlogger*)				
	Messstelle		Ohne **)		
	Notiz		Ohne **)		
	Softkey rechts		Logger Star	t/Stop Wert	halten
	Aufzeichnen		Nicht umla	ufend Umlai	ufend
	Loggertyp		Schnappsch	nuss	
			Intervall	00.00.0112	2:59:59 00:02:00
			Differenz	1. Differenz	An Aus
				Delta	0 200 %Air
				Sättigung	1% Air
				Delta Konz	0 20 mg/l 1 mg
				Delta mbar	0 999.99 mbar
					1 mbar
				2. Differenz	An Aus
				Delta °C	099.9 °C 1.0 °C
		enter		Delta °F	0450 °F 1.0 ° F
			Intv+Diff	Intervall	siehe Loggertyp
					Intervall
				Differenz	siehe Loggertyp
			<u></u>	1.6	Differenz
			Grenzwert	Intervall	Basis/Ereignis
					00.00.0112:59:5
				Grenzwerte	00:01:00/00:00:0 Min/Max
				G.C.I.Z.WCTC	entsprechend zulä
					sigem Messbereich
					(siehe Technische
					Daten)
L.	iefereinstellung	\dashv	Ja Nein	I	Daten)

^{*) &}quot;+" zeigt an, dass Unterpunkte mit der Taste **enter** aufgerufen werden können.

^{**)} Parameter mit Hilfe der Software Paraly SW 112 konfigurierbar.



Kalibrierung pH

- 1) Drücken Sie aus dem Messmodus heraus den Softkey Menü.
- 2) Wählen Sie "Kalibrierung" und bestätigen Sie mit enter.
- 3) Wählen Sie den gewünschten "Kalibriermodus" aus.
- 4) Führen Sie die gewählte Kalibrierung entsprechend nachfolgender Beschreibungen durch. Folgen Sie dabei den Anweisungen auf dem Display.

Hinweis: Eine Kalibrierung ist nicht möglich, wenn das Gerät via USB mit der Software Paraly SW 112 verbunden ist.

Kalibrierung Calimatic

(Automatische Kalibrierung mit Vorgabe der verwendeten Pufferlösung)

1) Wählen Sie die Anzahl der Kalibrierpunkte sowie den Puffersatz entsprechend nachfolgender Tabelle aus und drücken Sie den Softkey **Starten**.

Kalibrierpunkte	Auto 1-Punkt 2	Auto 1-Punkt 2-Punkte 3-Punkte				
	Mettler-Toledo	2,00/4,01/7,00/9,21				
	Knick CaliMat	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00				
	Ciba	2,06/4,00/7,00/10,00				
	NIST Technisch	1,68/4,00/7,00/10,01/12,46				
	NIST Standard	1,679/4,006/6,865/9,180				
Puffersatz	Hach	4,01/7,00/10,01/12,00				
	WTW	2,00/4,01/7,00/10,00				
	Hamilton	2,00/4,01/7,00/10,01/12,00				
	Reagecon	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00				
	DIN 19267	1,09/4,65/6,79/9,23/12,75				
	User-Puffer 1	Mit Software Paraly SW 112 konfigurierbar				

- 2) Tauchen Sie den Sensor in die 1./2./3. Pufferlösung ein und drücken Sie **Weiter** (Wiederholen Sie diesen Schritt je nach Anzahl der Kalibrierpunkte).
- Abschließend werden die Kalibrierdaten angezeigt, die Sie Übernehmen oder Verwerfen können.

рΗ

Kalibrierung Manuell

(Kalibrierung mit manueller Vorgabe der Anzahl der Kalibrierpunkte und der Pufferlösung)

- 1) Wählen Sie die Anzahl der Kalibrierpunkte und drücken Sie den Softkey **Starten**.
- 2) Stellen Sie den temperaturrichtigen Wert (siehe Puffertabelle) für die 1./2./3. Pufferlösung ein und drücken Sie Weiter (Wiederholen Sie diesen Schritt je nach Anzahl der Kalibrierpunkte). Hinweis: Bei Sensoren ohne Temperaturfühler sollte die Temperatur vorab manuell eingestellt werden (siehe Seite 32).
- 3) Abschließend werden die Kalibrierdaten angezeigt, die Sie **Übernehmen** oder **Verwerfen** können.

Kalibrierung Dateneingabe

(Kalibrierung durch Eingabe bekannter Sensorwerte)

- 1) Drücken Sie den Softkey Starten.
- 2) Geben Sie die bekannten Sensorwerte für Nullpunkt und Steilheit ein.
- 3) Sie können die Kalibrierdaten abschließend Übernehmen oder Abbrechen.

Kalibrierung



Kalibrierung Leitfähigkeit

- 1) Drücken Sie aus dem Messmodus heraus den Softkey Menü.
- 2) Wählen Sie "Kalibrierung" und bestätigen Sie mit enter.
- 3) Wählen Sie den gewünschten "Kalibriermodus" aus.
- 4) Führen Sie die gewählte Kalibrierung entsprechend nachfolgender Beschreibungen durch. Folgen Sie dabei den Anweisungen auf dem Display.

Hinweis: Eine Kalibrierung ist nicht möglich, wenn das Gerät via USB mit der Software Paraly SW 112 verbunden ist.

Kalibrierung Auto

(Automatische Kalibrierung durch Vorgabe der verwendeten Kalibrierlösung)



Achtung!

- Achten Sie darauf, dass die verwendeten Kalibrierlösungen genau den in dieser Anleitung vorgegebenen Werten entsprechen. Andernfalls wird die Zellkonstante fehlerhaft bestimmt.
- Achten Sie darauf, dass bei Flüssigkalibrierung Sensor, ggf. separater Temperaturfühler und Kalibrierlösung die gleiche Temperatur aufweisen, um eine genaue Bestimmung der Zellkonstante zu erreichen.
- 1) Wählen Sie die Kalibrierlösung aus:
 - NaCl 0.01 mol/l
 - NaCl 0.1 mol/l
 - · NaCl sat.
 - KCI 0.01 mol/l
 - KCI 0.1 mol/l
 - KCl 1 mol/l
- 2) Drücken Sie den Softkey Starten.
- 3) Tauchen Sie den Sensor in die Lösung ein und drücken Sie Weiter.
- Abschließend wird der Kalibrierdatensatz angezeigt, den Sie Übernehmen oder Verwerfen können.



Kalibrierung Eingabe Lösung

(Kalibrierung durch Eingabe der Leitfähigkeit mit Anzeige der Zellkonstante)

- 1) Drücken Sie den Softkey Starten.
- 2) Tauchen Sie den Sensor in die Lösung ein.
- 3) Geben Sie den temperaturrichtigen Wert der Leitfähigkeit ein und drücken Sie **enter**.
- 4) Sie können die Kalibrierdaten abschließend Übernehmen oder Abbrechen.

Kalibrierung Zellkonstante

(Kalibrierung durch Eingabe der Zellkonstante mit Anzeige der Leitfähigkeit)

- 1) Drücken Sie den Softkey **Starten**.
- 2) Tauchen Sie den Sensor in die Lösung ein.
- 3) Ändern Sie den Wert für die Zellkonstante, bis der temperaturrichtige Wert für die Leitfähigkeit erreicht wird und drücken Sie **enter**.
- 4) Sie können die Kalibrierdaten abschließend Übernehmen oder Abbrechen.

Leitfähigkeitssensor	Zellkonstante
SE 202	0,100/cm ±2%
SE 204	0,475/cm ±1,5%
ZU 6985	1,19/cm ±1%
SE 215 MS	1,00/cm ±2%

Kalibrierung



Kalibrierung Sauerstoff

- 1) Aus dem Messmodus heraus den Softkey **Menü** drücken.
- 2) "Kalibrierung" wählen und mit enter bestätigen.
- 3) Gewünschten "Kalibriermodus" wählen und mit enter bestätigen.
- 4) Unter "Membrankörperwechsel" können Sie einen Wechsel der Membran oder des Elektrolyts im angeschlossenen Sensor speichern lassen. Der digitale, optische Sauerstoffsensor erkennt den Wechsel der Sensorkappe selbstständig.
- 5) Unter "TAG" können Sie eine beliebige Messstelle eingeben, die mit dem Kalibrierdatenprotokoll im Sensor gespeichert wird.
- 6) Führen Sie die gewählte Kalibrierung entsprechend nachfolgender Beschreibungen durch. Folgen Sie dabei den Anweisungen auf dem Display.

Hinweis: Eine Kalibrierung ist nicht möglich, wenn das Gerät via USB mit der Software Paraly SW 112 verbunden ist.

Kalibrierung an Luft

(Kalibrierung der Steilheit an Luft)

- 1) Sensor an Luft bringen und stabilen Messwert abwarten.
- 2) Softkey **Starten** drücken.
- 3) Richtigen Wert für die "Relative Feuchte" einstellen und **Weiter** drücken. Die Kalibrierung wird durchgeführt.
- 4) Sie können die Kalibrierdaten abschließend Übernehmen oder Verwerfen.

Оху

Kalibrierung Nullpunkt

(Nullpunktkalibrierung mit sauerstofffreiem Medium z. B. Stickstoff 5.0)

- 1) Sensor in sauerstofffreies Medium bringen und stabilen Messwert abwarten.
- 2) Softkey **Starten** drücken. Die Kalibrierung wird durchgeführt.
- 3) Sie können die Kalibrierdaten abschließend Übernehmen oder Abbrechen.

Kalibrierung Dateneingabe

(Kalibrierung durch Eingabe bekannter Sensorwerte)

- 1) Softkey **Starten** drücken.
- 2) Stellen Sie die bekannten Sensorwerte für Nullpunkt und Steilheit ein.
- 3) Sie können die Kalibrierdaten abschließend Übernehmen oder Abbrechen.





Nachdem die Gerätevorbereitungen abgeschlossen sind, können Sie die eigentliche Messung vornehmen.

- Schließen Sie den gewünschten Sensor an das Messgerät an. Einige Sensoren benötigen eine spezielle Vorbehandlung. Diese entnehmen Sie bitte der jeweiligen Sensor-Bedienungsanleitung.
- 2) Schalten Sie das Messgerät entweder mit der Taste **on/off** oder **meas** ein.
- 3) Je nach Messverfahren und ausgewähltem Sensor führen Sie dessen messempfindlichen Bereich in das zu messende Medium ein.
- 4) Beobachten Sie die Anzeige und warten Sie, bis sich der Messwert stabilisiert hat.

Hinweis: Es ist möglich, die Messung auch über die Software Paraly SW 112 zu steuern.

Umschalten der Messwertanzeige

Während der Messung können Sie die Messwertanzeige durch Drücken der Taste **meas** zwischen Hauptmessgröße, Nebenmessgröße und Uhr umschalten.

Temperatur manuell einstellen

Wenn Sie einen Sensor ohne Temperaturfühler an das Messgerät anschließen, können Sie die Temperatur für die Messung bzw. für die Kalibrierung manuell einstellen:

- 1) Drücken Sie die Taste **meas**, um in den Messmodus zu gelangen. Die eingestellte Temperatur wird angezeigt.
- 2) Stellen Sie den gewünschten Temperaturwert durch Drücken der Pfeiltaste
 ▼ oder ▲ ein. Längeres Drücken führt zu einer schnellen Änderung des Temperaturwertes.



Der Datenlogger


Das Gerät verfügt über einen Datenlogger, der **vor der Benutzung** konfiguriert und anschließend aktiviert wird. Sie können zwischen folgenden Loggertypen wählen:

- Schnappschuss (manuelles Loggen durch Drücken des Softkeys Wert speichern)
- Intervall (zeitgesteuertes Loggen in einem festen Intervall)
- Differenz (messwertgesteuertes Loggen von Messgröße und Temperatur)
- Intv+Diff (kombiniertes zeit- und messwertgesteuertes Loggen)
- Grenzwert (kombiniertes zeit- und grenzwertgesteuertes Loggen)

Der Datenlogger zeichnet bis zu 10 000 Einträge auf, die verschiedenen Messstellen und Notizen zugeordnet werden können. Es werden folgende Daten aufgezeichnet: Messstelle, Notiz, Sensoridentifikation, Seriennummer Sensor (Memosens), Hauptmesswert, Temperatur, Zeitstempel, Gerätestatus. Die komfortable Verwaltung des Datenloggers ist über die Software Paraly SW 112 möglich.

Es wird immer die aktuell eingestellte Messgröße gespeichert!

Display: Relevante Symbole für den Datenlogger




Die Betriebsarten des Datenloggers (Loggertyp) Schnappschuss

In dieser Betriebsart werden Messwerte immer dann gespeichert, wenn der Softkey **Wert speichern** gedrückt wird. Im Messmodus (**meas**) besteht zu jeder Zeit die Möglichkeit, einen Messwert zu halten und ihn anschließend zu speichern.


Intervall (zeitgesteuert)

In der Betriebsart "Intervall" werden Daten zyklisch aufgezeichnet.



Differenz


Wenn der Delta-Bereich (Messgröße und/oder Temperatur) bezogen auf den letzten Eintrag über-/unterschritten wird, erfolgt ein neuer Eintrag und der Delta-Bereich verschiebt sich um das Delta nach oben bzw. unten. Der erste Eintrag wird automatisch gespeichert, wenn der Datenlogger gestartet wird.






Intervall und Differenz (kombiniert)

Wenn der Delta-Bereich zum letzen DIFF-Eintrag über-/unterschritten wird, erfolgt ein neuer Eintrag (Im Beispiel: Messeintrag **A**) und der Delta-Bereich verschiebt sich um das Delta nach oben bzw. unten. Solange der Messwert innerhalb des Delta-Bereichs bleibt, wird entsprechend der Voreinstellung "Intervall" geloggt. Der erste DIFF-Eintrag wird automatisch gespeichert, wenn der Datenlogger gestartet wird.



Grenzwert (kombiniert)

Wenn einer der beiden Grenzwerte (Min/Max) über-/unterschritten wird, werden die Daten entsprechend der Voreinstellung "Ereignisintervall" geloggt. Zusätzlich werden die letzten zehn Messwerte vor einem Ereignis aufgezeichnet (Pre-Trigger). Solange der Messwert innerhalb der Grenzwerte bleibt, wird entsprechend der Voreinstellung "Basisintervall" geloggt.



Datenlogger konfigurieren

Voraussetzung: Der Datenlogger ist angehalten.

Im Menü "Datenlogger" wird sowohl die Anzahl der belegten als auch der freien Einträge angezeigt. Die Konfigurierung kann auch über das Menü "Konfigurierung" unter "Datenlogger" erfolgen.

- 1. Softkey Menü drücken.
- 2. Menü "Datenlogger" wählen und mit **enter** bestätigen.
- 3. Auswahl "Datenlogger konfigurieren" mit **enter** betätigen.
- 4. Datenlogger wie gewünscht konfigurieren (siehe Tabelle).
- 5. Nach der Konfigurierung kann der Datenlogger gestartet werden!

Batterielaufzeit erhöhen

Um die Batterielaufzeit für den Loggerbetrieb zu erhöhen, sollten Sie eine möglichst kurze Zeit für die Display-Beleuchtung im Menü "Konfigurierung" wählen! **Hinweis**: Nach Ablauf der gewählten Zeit schalten sich Display und Hinterleuchtung automatisch ab. Durch Drücken einer beliebigen Taste schalten Sie Display und Hinterleuchtung wieder ein.

Oxy Cond

Datenlogger	konfigurieren (V	oreinstellung fet	t gedruckt)
Messstelle	Ohne		
Notiz	Ohne		
Softkey rechts	Logger Start/Sto	p Wert halten	
Aufzeichnen	Nicht umlaufend		
	Umlaufend		
Loggertyp	Schnappschuss		
	Intervall	Intervall	00:00:0112:59:59 00:02:00
	Differenz	1. Differenz	An Aus
		Delta pH	pH 0.016.0 pH 1.0
		Delta mV	0 2000 mV 1 mV
		Delta Cond	0 2000 mS/cm 1.0 μS/cm
		Delta Konz	0 9.99 Gew.% 1%
		Delta MΩcm	0 9.999 MΩcm 1.0 MΩcm
		Delta Salinität	0.00 45.0 g/kg 1.0 g/kg
		Delta TDS	0.00 2000.0 mg/l 1 mg/l
		Delta Sättigung	0 200% Air 1% Air
		Delta Konz	0 20.0 mg/l 1 mg/l
		Delta mbar	0 1000 mbar 1 mbar
		2. Differenz	An Aus
		Delta °C	099.9 °C 1.0 °C
		Delta °F	0450 °F 1.0 °F
	Intv+Diff	Intervall	siehe Loggertyp Intervall
		Differenz	siehe Loggertyp Differenz
	Grenzwert	Intervall	Basis 00.00.0112:59:59 00:01:00
			Ereignis 00.00.01 12:59:59
		Grenzwerte	Min/Max entsprechend zulässigem Mess- bereich (siehe Technische Daten)

Datenlogger starten/anhalten

Wenn der Datenlogger aktiviert ist, ist die automatische Abschaltung deaktiviert. Nach dem Ausschalten des Gerätes muss der Datenlogger neu gestartet werden. Abhängig von der Belegung des rechten Softkeys (siehe Datenlogger konfigurieren) kann der Datenlogger wie folgt gestartet/angehalten werden:

Softkey rechts	
Logger Start/Stop	1. Rechten Softkey Logger Start / Logger Stopp drücken.
Wert halten	1. Softkey Menü drücken.
	2. Mit den Pfeiltasten "Datenlogger" wählen und mit enter
	bestätigen.
	3. Softkey Starten bzw. Anhalten drücken.

Loggerdaten anzeigen


Im Menü "Datenlogger" können Sie sich die aufgezeichneten Einträge entweder einzeln oder als Kurvendarstellung auf dem Display anzeigen lassen (siehe Beispiele). Die Verwaltung des Datenloggers ist auch über die Software Paraly SW 112 möglich.

- 1. Softkey **Menü** drücken.
- 2. Mit den Pfeiltasten "Datenlogger" wählen und mit **enter** bestätigen.
- 3. Mit den Pfeiltasten "Loggerdaten anzeigen" wählen und mit **enter** bestätigen.
- 4. Filter wählen ("Messstelle" bzw. "Zeit+Messstelle" oder "Alle Werte").
- 5. Messgröße entsprechend Sensor wählen.
- 6. Softkey **Anzeigen** drücken.
- 7. Die gewünschten Einträge mit den Pfeiltasten wählen (siehe Beispiel 1).
- 8. Für die Anzeige als Kurvendarstellung den Softkey **Grafik** drücken. Mit den Pfeiltasten kann zu jedem Eintrag navigiert werden (siehe Beispiel 2).


Loggerdaten löschen


Sie können die aufgezeichneten Einträge wie folgt löschen:

- 1. Softkey **Menü** drücken.
- 2. Mit den Pfeiltasten "Datenlogger" wählen und mit enter bestätigen.
- 3. Mit den Pfeiltasten "Loggerdaten löschen" wählen und mit **enter** bestätigen.
- 4. Löschart wählen: "Komplett", "Daten", "Messstelle" oder "Filter" (Sie können nach Messstelle, Messgröße und Zeitraum filtern).
- 5. Softkey **Löschen** drücken. Die Daten werden entsprechend der Einstellungen gelöscht.
- 6. Mit dem Softkey Zurück gelangen Sie zur Menüauswahl.



Beispiel 1: Loggerdaten anzeigen





Die Software Paraly SW 112 ergänzt die Geräteserie Portavo und ermöglicht die komfortable Verwaltung der Daten, die mit den Messgeräten erfasst wurden sowie die einfache und übersichtliche Einstellung der Messgeräte. Paraly SW 112 verbindet sich automatisch mit dem Portavo, sobald das Messgerät an den USB-Port des Rechners angeschlossen wird.

Die Software Paraly SW 112 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- · Intuitiv zu bedienende Windows-Oberfläche
- Einfache Konfigurierung und Verwaltung von mehreren Messgeräten
- Anzeige von Geräte- und Sensorinformationen
- Möglichkeit der Eingabe eigener Puffersätze (pH)
- Komfortable Verwaltung und Auswertung des Datenloggers
- · Exportfunktion für Microsoft Excel
- Druckfunktion
- Aktualisierung der Gerätesoftware


Hinweis: Die ausführliche Bedienungsanleitung der Software Paraly SW 112 finden Sie auf dem beigefügten Datenträger.



Оху

Cond

Das Messgerät zeigt Fehler- und Gerätemeldungen als Klartext auf dem Display an. Zusätzlich können Sie sich mit **enter** und **Hilfe** ausführliche Hilfetexte anzeigen lassen. Hinweise auf den Sensorzustand werden durch das Symbol "Sensoface" (freundlich, neutral, traurig) und ggf. einem zusätzlichen Infotext dargestellt.



Beispiel Fehlermeldung: Mit **enter** und **Hilfe** gelangen Sie zum Hilfetext.



Hilfetext zu Fehler 21

Sensoface (das ist das "Gesicht"-Symbol) gibt Hinweise auf den Sensorzustand (Wartungsbedarf). Die Messeinrichtung ist aber noch in der Lage, die Messgröße zu ermitteln. Nach Abschluss einer Kalibrierung wird zur Bestätigung das entsprechende Sensoface (freundlich, neutral, traurig) zusammen mit den Kalibrierdaten angezeigt. Sensoface ist sonst nur im Messbetrieb sichtbar.




Fehler- und Gerätemeldungen pH Oxy Cond

Meldungen "Sensoface"

Das Symbol "Sensoface" weist Sie wie folgt auf den Sensorzustand hin:

Sensoface bedeutet





Sensor kalibrieren oder austauschen

Info- und Hilfetexte

Sobald eine Fehler- oder Gerätemeldung im Display erscheint, können Sie sich den zugehörigen Info- bzw. Hilfetext wie folgt anzeigen lassen:

- 1) Drücken Sie enter.
- 2) Drücken Sie den Softkey Hilfe.
- 3) Der Hilfetext wird angezeigt. Sie können die Fehlerursache in den meisten Fällen selbst beheben. Ergänzende Abhilfemaßnahmen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen.

Info	Meldung
Info 01	Kalibriertimer abgelaufen
Info 02	Sensorverschleiß
Info 03	Glasimpedanz schlecht
Info 05	Nullpunkt/Steilheit
Info 06	Einstellzeit zu groß
Info 07	Arbeitspunkt (ISFET)
Info 08	Leckstrom (ISFET)
Info 09	ORP-Offset
Info 10	Polarisation

Oxy Cond

Fehlermeldungen

Fehler	Meldung	Abhilfe
Γ	Batteriewechsel	Batterien austauschen.
blinkt	erforderlich	
ERR 1	Messbereich	
	Hauptmessgröße	Überprüfen Sie, ob die Messbedingungen
ERR 2	Messbereich ORP	dem Messbereich entsprechen.
ERR 3	Messbereich Temperatur	
ERR 4	Nullpunkt	Sensor gründlich spülen und neu kalibrieren.
ERR 5	Steilheit	Ansonsten Sensor tauschen.
ERR 6	Zellkonstante zu groß/	Nominelle Zellkonstante eingeben oder Sen-
	klein	sor mittels bekannter Lösung kalibrieren.
ERR 7	Messbereich Luftdruck	Öffnung für Drucksensor auf der Geräterück-
		seite auf Blockierung überprüfen.
ERR 8	Gleiche Puffer!	Verwenden Sie Puffer mit anderem Nennwert,
		bevor Sie den nächsten Schritt der Kalibrie-
		rung einleiten.
ERR 10	Puffer vertauscht!	Kalibrierung wiederholen.
ERR 11	Wert instabil	Lassen Sie den Sensor so lange in der Flüssig-
	(Driftkriterium nicht	keit, bis der Messwert stabil ist. Ansonsten
	erreicht)	Sensor tauschen.
ERR 14	Uhrzeit und Datum	Datum und Uhrzeit einstellen.
	ungültig	
ERR 18	Systemfehler	Neustart, auf Liefereinstellungen zurück-
		setzen, konfigurieren und kalibrieren. Wenn
		Fehler erneut auftritt, Service kontaktieren.
ERR 19	Abgleichdaten defekt	Datenfehler, Messung mit analogen Sensoren
		nicht mehr möglich. Service kontaktieren.
ERR 21	Kein Sensor	Funktionsfähigen Memosens-Sensor anschlie-
	angeschlossen.	ßen.
ERR 25	Pufferabstand	Puffertabelle neu eingeben (Paraly SW 112).
ERR 30	Datenlogger voll	Logger komplett oder zu Teilen löschen.
ERR 31	MemoLog voll	MemoLog komplett oder zu Teilen löschen.

Lieferprogramm pH



pH-Sensoren

pH-Sensoren analog	Bestell-Nr.
pH/Pt-1000-Sensor (Kunststoffschaft, Länge 120 mm)	SE 101 N
pH/Pt-1000-Sensor (Glasschaft, Länge 110 mm)	SE 102 N
pH-Einstich-Sensor (Kunststoffschaft, Länge 65/25 mm)	SE 104 N
Temperaturfühler Pt 1000	ZU 6959
Temperaturfühler Pt 1000 mit abgewinkeltem Kopf	ZU 0156
pH-Sensoren digital	Bestell-Nr.
pH/Temp-Sensor (Kunststoffschaft, Länge 120 mm)	SE 101 NMS
pH/Temp-Sensor (Glasschaft, Länge 110 mm)	SE 102 NMS

Memosens-Sensoren verfügen über eine **Kabel-Kupplung**, die es gestattet, die Sensoren komfortabel zu tauschen, während das Anschlusskabel am Gerät verbleibt.





рΗ

Pufferlösungen Knick CaliMat (pH)

Gebrauchsfertige Qualitäts-pH-Pufferlösungen

pH-Wert (20 °C)	Menge	Bestell-Nr.
$2,00 \pm 0,02$	250 ml	CS-P0200/250
$4,00 \pm 0,02$	250 ml	CS-P0400/250
	1000 ml	CS-P0400/1000
	3000 ml	CS-P0400/3000
$7,00 \pm 0,02$	250 ml	CS-P0700/250
	1000 ml	CS-P0700/1000
	3000 ml	CS-P0700/3000
$9,00 \pm 0,02$	250 ml	CS-P0900/250
	1000 ml	CS-P0900/1000
	3000 ml	CS-P0900/3000
$12,00 \pm 0,05$	250 ml	CS-P1200/250
Puffersets		
Set 4,00	3 x 250 ml	CS-PSET4
Set 7,00	3 x 250 ml	CS-PSET7
Set 9,00	3 x 250 ml	CS-PSET9
Set 4,00, 7,00, 9,00	je 250 ml	CS-PSET479

Zubehör pH

Artikel	Bestell-Nr.
Robuster Feldkoffer (zur Aufnahme von Messgerät, Sensor, Kleinteilen und Bedienungsanleitung)	ZU 0934
Adapter von BNC-pH-Sensoren an die DIN-Buchse	ZU1190
Ersatzköcher (5 Stück)	ZU 0929
Memosens Laborkabel M8, 4-polig	CA/MS-001XFA-L
Li-Ion-Akku	ZU 0925

Bitte informieren Sie sich ausführlich über unser Angebot unter www.knick.de.

Lieferprogramm Leitfähigkeit



Leitfähigkeitssensoren

Leitfähigkeitssensoren analog	Bestell-Nr.
2-Elektroden-Sensor, 120 mm, NTC 30k	SE 202
4-Elektroden-Sensor, 120 mm, NTC 30k	SE 204
4-Elektroden-Sensor mit Glasschaft	ZU 6985
(Anschluss über Adapter ZU 0290)	
Leitfähigkeitssensoren digital	
2-Elektroden-Sensor mit Graphitelektrode und	SE 215 MS
Polysulfonschaft, 120 mm, NTC 30k	
Temperaturfühler	
Temperaturfühler Pt 1000	ZU 6959
Temperaturfühler Pt 1000 mit abgewinkeltem Kopf	ZU 0156

Memosens-Sensoren verfügen über eine **Kabel-Kupplung**, die es gestattet, die Sensoren komfortabel zu tauschen, während das Anschlusskabel am Gerät verbleibt.







Leitfähigkeitsstandards

zur Bestimmung von Zellkonstanten

Gebrauchsfertige Lösungen	Menge	Bestell-Nr.
15 μS/cm (0,0001 mol/l KCl)	300 ml	ZU 0350
147 μS/cm (0,001 mol/l KCl)	500 ml	ZU 0702
1413 μS/cm (0,01 mol/l KCl)	250 ml	ZU 0349
12,88 mS/cm (0,1 mol/l KCl)	250 ml	ZU 0348

Lösungen zur Herstellung

Zur Herstellung von 1000 ml 0,1 mol/l	1 Ampulle	ZU 6945
NaCl-Lösung (12,88 mS/cm)		

Zubehör Leitfähigkeit

Artikel	Bestell-Nr.
Robuster Feldkoffer (zur Aufnahme von Messgerät, Sensor,	ZU 0934
Kleinteilen und Bedienungsanleitung)	
Ersatzköcher (5 Stück)	ZU 0929
Memosens Laborkabel M8, 4-polig	CA/MS-001XFA-L
Li-Ion-Akku	ZU 0925
KPG®-Hüllrohr für 4-Elektroden-Sensor ZU 6985, inkl. O-Ring	ZU 0180
Ersatz-Durchlaufgefäß für 2-Elektroden-Sensor SE 202	ZU 0284
Adapter zum Anschluss eines Leitfähigkeits-Sensors mit 2 Bananensteckern an die Gerätebuchse Portavo 907 MULTI COND	ZU 0289
Adapter zum Anschluss des 4-Elektroden-Sensors ZU 6985 an die Gerätebuchse Portavo 907 MULTI COND	ZU 0290

Bitte informieren Sie sich ausführlich über unser Angebot unter www.knick.de.



Lieferprogramm Sauerstoff



Sauerstoffsensoren

Sauerstoffsensoren digital	Bestell-Nr.	
Amperometrischer Sauerstoffsensor (Memosens)	SE 315 MS	
Optischer Sauerstoffsensor	SE 340	
Temperaturfühler		
Temperaturfühler Pt 1000	ZU 6959	
Temperaturfühler Pt 1000 mit abgewinkeltem Kopf	ZU 0156	

Zubehör Sauerstoff

Artikel	Bestell-Nr.
Robuster Feldkoffer (zur Aufnahme von Messgerät, Sensor, Kleinteilen und Bedienungsanleitung)	ZU 0934
Ersatzköcher (5 Stück)	ZU 0929
Memosens Laborkabel M8, 4-polig	CA/MS-001XFA-L
Flexibles Anschlusskabel für Memosens-Sensoren (M12, 8-polig)	CA/MS-001XDA-L
Li-Ion-Akku	ZU 0925
O ₂ -Membrankit (4x Membrankörper, O-Ring-Set, 25 ml Elektrolyt)	ZU 0564
O ₂ -Elektrolyt	ZU 0565

Bitte informieren Sie sich ausführlich über unser Angebot unter www.knick.de.

Оху

Cond

Anschlüsse	2x Buchse Ø 4 mm für separaten Temperaturfühler 1x Buchse M8, 4-polig für Memosens Laborkabel 1x Micro USB-B zur Datenübertragung zum PC 1x Buchse je nach Geräteausführung: Portavo 907 MULTI PH: pH-Buchse nach DIN 19 262 Portavo 907 MULTI COND: Multikontakt für 2-/4-El. Sensoren Portavo 907 MULTI OXY: M12, 8-polig für Memosens-Sensoren oder Sensor SE 340 (optisch Sauerstoff)			
Luftdruckmessung	700 1100 hPa			
Gerätebedienung	übersichtliche Menüführung mit Grafiksymbolen und ausführlichen Bedienhinweisen im Klartext			
Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch			
Sensoface	Zustandsanzeige (freundlich, neutral, traurig)			
Statusanzeigen	für Batteriezustand, Logger			
Grafikanzeige	QVGA TFT-Display mit weißer Hinterleuchtung			
Tastatur	[on/off], [meas], [enter], [◀], [▶], [▲], [▼], 2 Softkeys mit kontextabhängiger Belegung			
Datenlogger	10 000 Speicherplätze			
Aufzeichnung	manuell, intervall- oder ereignisgesteuert mit Verwaltung von Messstellennummern und Notizen			
Kalibrierdatenlogger MemoLog (nur Memosens)	bis 100 Memosens-Kalibrierprotokolle speicherbar			
	Aufzeichnung direkt auslesbar über MemoSuite (USB)			
	auf dem Display Hersteller, Sensortyp, Serien-Nr., Nullpunkt, Steilheit, anzeigbar Kalibrierdatum			
Eingang Temperatur	2 x Ø 4 mm für integrierten oder separaten Temperaturfühler			
Messbereiche	Temperaturfühler NTC30 -20 +120 °C			
	Temperaturfühler Pt1000 -40 +250 °C			
Messzyklus	ca. 1s			
Betriebsmessabweichung 1,2,3)	< 0,2 K (Tamb = 23 °C); TK < 25 ppm/K			

¹⁾ gemäß DIN EN 60746-1, bei Nennbetriebsbedingungen

^{2) ± 1} Digit

³⁾ zuzüglich Sensorfehler

50

Technische Daten



unikation USB 2	2.0
unikation USB 2	2.0

Profil HID, treiberlose Installation

Verwendung Datenaustausch und Konfigurierung über die Software Paraly SW 112

Diagnosefunktionen

Sensordaten Hersteller, Sensortyp, Seriennummer, Verschleiß, Betriebsdauer

(nur Memosens)

Kalibrierdaten Kalibrierdatum; pH/Oxy: Nullpunkt, Steilheit; Cond: Zellkonstante

Geräteselbsttest automatischer Speichertest (FLASH, EEPROM, RAM)

Gerätedaten Gerätetyp, Softwareversion, Hardwareversion

Datenerhaltung Parameter, Kalibrierdaten > 10 Jahre

EMV DIN EN 61326-1 (Allgemeine Anforderungen)

Störaussendung Klasse B (Wohnbereich)

Störfestigkeit Industriebereich

DIN EN 61326-2-3 (Besondere Anforderungen für Messumformer)

RoHS-Konformität nach Richtlinie 2011/65/EU

Hilfsenergie Batterien 4x AA (Mignon) Alkaline oder

4x Akku NiMH oder

1x Li-Ionen-Akku, ladbar über USB

Nennbetriebsbedingungen

Umgebungstemperatur -10 ... +55 °C

Transport-/ -25 ... +70 °C

Lagertemperatur

Relative Feuchte 0 ... 95 %, kurzzeitige Betauung zulässig

Gehäuse

Material PA12 GF30 (silbergrau RAL 7001) + TPE (schwarz)

Schutzart IP66/67 mit Druckausgleich

Abmessungen ca. (132 x 156 x 30) mm

Gewicht ca. 500 g

	nalog pH-Buchse DIN 19 262 (13/4 mm)
--	--------------------------------------

-2 ... 16 Messbereich pH Nachkommastellen *) 2 oder 3

> Eingangswiderstand $1 \times 10^{12} \Omega$ (0 ... 35 °C)

Eingangsstrom 1 x 10⁻¹² A (bei RT, Verdopplung alle 10 K)

Messzyklus ca. 1s

Betriebsmessabweichung 1,2,3) < 0,01 pH, TK < 0,001 pH/K

Messbereich mV -1300 ... +1300 mV

Messzyklus ca. 1s

Betriebsmessabweichung 1,2,3) < 0,1 % v. M. + 0,3 mV, TK < 0,03 mV/K

Eingang Memosens pH

(auch ISFET) Anzeigebereiche 4) Buchse M8, 4-polig für Memosens-Laborkabel alternativ

Buchse M12 für Memosens-Sensoren (nur Portavo 907 MULTI OXY)

-2.00 ... +16.00 рΗ m۷ -1999 ... +1999 mV

Temperatur -50 ... +250 °C

Eingang Memosens

Buchse M8, 4-polig für Memosens-Laborkabel alternativ

Redox Buchse M12 für Memosens-Sensoren (nur Portavo 907 MULTI OXY) Anzeigebereiche 4) -1999 ... +1999 mV

m۷

Temperatur -50 ... +250 °C

Sensoranpassung *) Redox-Kalibrierung (Nullpunktverschiebung) zul. Kalibrierbereich ΔmV (Offset) -700 ... +700 mV

^{*)} parametrierbar

¹⁾ gemäß DIN EN 60746-1, bei Nennbetriebsbedingungen

 $^{2) \}pm 1$ Digit

³⁾ zuzüglich Sensorfehler

⁴⁾ Messbereiche abhängig vom Memosens-Sensor

рΗ

*) parametrierbar

Sensoranpassung *)	pH-Kalibrierung			
Betriebsarten *)	Calimatic	Kalibrierung mit automatischer Pufferfindung		
	Manuell	Manuelle Kalibrierung mit Eingabe individuel Ier Pufferwerte		
	Dateneingabe	Dateneingabe von Nullpunkt und Steilheit		
Calimatic-Puffersätze *)	-01- Mettler-Toledo	2,00/4,01/7,00/9,21		
	-02- Knick CaliMat	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00		
	-03- Ciba (94)	2,06/4,00/7,00/10,00		
	-04- NIST Technisch	1,68/4,00/7,00/10,01/12,46		
	-05- NIST Standard	1,679/4,006/6,865/9,180		
	-06- HACH	4,01/7,00/10,01/12,00		
	-07- WTW techn. Puffer	2,00/4,01/7,00/10,00		
	-08- Hamilton	2,00/4,01/7,00/10,01/12,00		
	-09- Reagecon	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00		
	-10- DIN 19267	1,09/4,65/6,79/9,23/12,75		
	-U1- (User)	ladbar über Paraly SW 112		
zul. Kalibrierbereich	Nullpunkt	6 8 pH		
	Bei ISFET:	-750 +750 mV		
	Arbeitspunkt			
	(Asymmetrie)			
	Steilheit	ca. 74 104 %		
	(evtl. einschränkende Hinweise durch Sensoface)			
Kalibriertimer *)	Vorgabeintervall 1 99 Tage, abschaltbar			
Sensoface	liefert Hinweise über den Zustand des Sensors			
Auswertung von	Nullpunkt/Steilheit, Einstellzeit, Kalibrierintervall			
	p : 2.112 2.14 2.113			



Eingang Leitfähigkeit,	Multikontakt für 2-/4-Elektroden-Sensoren mit integriertem			
analog	Temperatu			
Messbereiche	Sensor SE 202:		0,01 200 μS/cm	
	Sensor SE		0,05 500 mS/cm	
	2-Elektrod	en-Sensoren:	0,1 μS * c 200 mS * c ⁴⁾	
	4-Elektrod	en-Sensoren:	0,1 μS * c 1000 m	1S * c ⁴⁾
Zulässige Zellkonstante	0,005 2	00,0 cm ⁻¹ (eins	tellbar)	
Betriebsmessabweichung 1,2,3)	< 0,5 % v.	M + 0,4 μS * c ⁴	1)	
Eingang Leitfähigkeit, Memosens			emosens-Laborkabel ns-Sensoren (nur Port	
Messbereich	Sensor SE	215 MS:	10 μS/cm 20 mS/	/cm
Eingänge Leitfähigkeit				
Messzyklus	ca. 1s			
Temperaturkompensation	linear 0 20 %/K, Bezugstemperatur einstellbar nLF: 0 120 °C NaCl HCl (Reinstwasser mit Spuren) NH3 (Reinstwasser mit Spuren) NaOH (Reinstwasser mit Spuren)		oar	
Anzeigeauflösung (autoranging)	0,01 μS/		0,001 μS/cm (c < 0,0 0,01 μS/cm (c = 0,05 0,1 μS/cm (c > 0,2 c	5 0,2 cm ⁻¹)
	spez. Wide	erstand	00,00 99,99 ΜΩ	•
	Salinität 0,0 45,0 g/kg (0 30 °C)			
	TDS		0 1999 mg/l (10 40 °C)	
	Konzentration 0,00 9,99 Gew %			
Konzentrationsbestimmung	NaCl HCl NaOH H2SO4 HNO3	0,00 - 9,99 0,00 - 9,99 0,00 - 9,99 0,00 - 9,99 0,00 - 9,99	Gew % Gew % Gew %	(0 – 60 °C) (-20 – 50 °C) (0 – 100 °C) (-17 – 110 °C) (-17 – 50 °C)
Sensoranpassung	Zellkonstante		Eingabe der Zellkonstante mit gleichzeitiger Anzeige des Leitfähigkeitswertes und der Temperatur Eingabe der Leitfähigkeit der Kalibrierlösung	
	Eingabe Lösung Auto		mit gleichzeitiger Anzeige der Zellkonstante und der Temperatur Automatische Ermittlung der Zellkonstante mit KCI-Lösung oder NaCI-Lösung	
			This isci-Losurig ode	i Naci Losuriy

¹⁾ gemäß DIN EN 60746-1, bei Nennbetriebsbedingungen

^{2) ± 1} Digit

³⁾ zuzüglich Sensorfehler

⁴⁾ c =Zellkonstante



Eingang Memosens, Sauerstoff	Buchse M8, 4-polig für Memosens-Laborkabel alternativ Buchse M12 für Memosens-Sensoren (nur Portavo 907 MULTI OXY)		
Anzeigebereiche 4)	Sättigung	0,000200,0 %	
	Konzentration	000 μg/l 20,00 mg/l	
	Partialdruck	0,0 1000 mbar	
Messbereich Temperatur 4)	-20 150 °C		
Sensoranpassung	Automatische Kalibrieru	ng an Luft (100 % r.H.)	
	Nullpunktkalibrierung		
Lagerung	in Köcher mit Feuchtesc	hwamm	
Eingang Sauerstoff optisch	Buchse M12 für Sensor S	SE 340 oder Memosens-Sensoren	
Messbereiche OXY bei 20 °C	Sättigung	0,000 200,0 %	
Messbereiche OX1 bei 20 C	Konzentration	000 μg/l 20,00 mg/l	
	Partialdruck	0.0 1000 mbar	
Ansprechzeit	t90 < 30 s	0,0 1000 mbai	
Anspiechzeit	t99 < 60 s		
Betriebsmessabweichung 1,2,3)	Nullsignal < 0,1 % vom S	Sättigungsendwert	
Messbereich Temperatur 4)	0,0 50,0 °C		

Sensoranpassung	Automatische Kalibrierung an Luft Nullpunktkalibrierung
Überdruck max.	2,5 bar
Eintauchtiefe	min. 60 mm max. 25 m
Lagerung	in Köcher mit Feuchteschwamm

- 1) gemäß DIN EN 60746-1, bei Nennbetriebsbedingungen 2) \pm 1 Digit

- 3) zuzüglich Sensorfehler4) Messbereiche abhängig vom Memosens-Sensor

Α

Akku, Li-lon 12

Akkumulator 12

Amperometrischer Sauerstoffsensor (Memosens) 48

Analoge Sensoren (Leitfähigkeit) 46

Analoge Sensoren (pH) 44

Anhalten des Datenloggers 38

An Luft, Kalibrierung Oxy 30

Anschließen des Sensors 13

Anschlüsse 13

Anschlusskabel Memosens 13

Anschluss, USB (Akku) 12

Anzeigen der Loggerdaten 38

Aufhängen des Gerätes 10

Aufstellen des Gerätes 10

Auto, Kalibrierung (Leitfähigkeit) 28

Automatische Kalibrierung (Leitfähigkeit) 28

Automatische Kalibrierung (pH) 26

В

Basisintervall (Loggertyp Grenzwert) 35

Batteriefach 12

Batteriekapazität 12

Batterielaufzeit erhöhen 36

Batterien einsetzen 12

Batteriesymbol 12

Bestell-Nr. (Leitfähigkeit) 46

Bestell-Nr. (Oxy) 48

Bestell-Nr. (pH) 45

Betriebsarten Datenlogger 34

Betriebszeit Kappe (Optisch Sauerstoff) 15

Betriebszeit Sensor (Sensorinformationen) 15

C

Calimatic, Kalibrierung 26 Calimatic (pH) 9 CaliMat (Pufferlösungen) 45 CD-ROM 7 CIP (Sensorinformationen) 15

D

Daten des Gerätes 49

Dateneingabe, Kalibrierung Oxy 31

Dateneingabe, Kalibrierung pH 27

Datenlogger anhalten 38

Datenlogger, Betriebsarten 34

Datenlogger konfigurieren 36

Datenlogger starten 38

Datenlogger, Symbole 33

Delta-Bereich (Datenlogger) 34

Differenz (Loggertyp) 34

Digitale optische Sauerstoffmessung 9

Digitale Sensoren (Leitfähigkeit) 46

Digitale Sensoren (pH) 44

Digital Sensoren (Oxy) 48

Display 11

Displaysymbole 14

Dokumentation 7

Druckkorrektur (Konfigurierung Oxy) 24

Ε

Echtzeituhr 8

Einführung 8

Eingabe eigener Puffersätze (pH) 40

Eingabe Lösung, Kalibrierung (Leitfähigkeit) 29

Eingeben einer Messstelle (Oxy) 30

Eingeben eines TAGs (Oxy) 30

Einschalten des Gerätes 14

Einsetzen der Batterien 12

Elektrolyt, Kalibrierung Oxy 30

Elektrolyt (Zubehör Oxy) 48

Entsorgung 3

Ereignisintervall (Loggertyp Grenzwert) 35

Erhöhen der Batterielaufzeit 36

ERROR (Fehlermeldungen) 43

Ersatzköcher 45, 47, 48

EU-Konformitätserklärungen 7

F

Features 8

Fehlermeldungen, Übersicht 43

Feldkoffer (Zubehör) 45, 47, 48

Flexibles Anschlusskabel für Memosens-Sensoren (M12, 8-polig) 48

G

Garantie 3

Geräteinfo (Menü Information) 18

Gerät einschalten 14

Gerätemeldungen, Übersicht 41

Geräteselbsttest 18

Gerätetest (Menü Information) 18

Grenzwert (Loggertyp) 35

Н

Haken 10

Hilfetexte 42

i			
i			
П			

Information (Menü) 15 Infotexte 42 Intervall (Loggertyp) 34 Intervall und Differenz (Loggertyp) 35

K

Kalibrierprotokoll 15 Kalibrierpunkte (pH) 26 Kalibrierung Cond, auto 28 Kalibrierung Cond, Eingabe Lösung 29 Kalibrierung Cond, Zellkonstante 29 Kalibrierung Leitfähigkeit 28 Kalibrierung Oxy, an Luft 30 Kalibrierung Oxy, Dateneingabe 31 Kalibrierung Oxy, Nullpunkt 31 Kalibrierung pH, Calimatic 26 Kalibrierung pH, Dateneingabe 27 Kalibrierung pH, manuell 27 Kalibrierung Sauerstoff (Oxy) 30 Kapazität der Batterien 12 Knick CaliMat (Pufferlösungen) 45 Komfortfunktionen 9 Konfigurieren Datenlogger 36 Konfigurierung Leitfähigkeit 21 Konfigurierung pH 19 Konfigurierung Sauerstoff 24 Kurvendarstellung (Datenlogger) 39 Kurzbedienungsanleitungen 7

L

Leitfähigkeit, Kalibrierung 28
Leitfähigkeit, Konfigurierung 21
Leitfähigkeitssensoren, Lieferprogramm 46
Leitfähigkeitsstandards, Lieferprogramm 47
Lieferprogramm 44
Lieferumfang 6
Li-lon-Akku (Zubehör) 45, 47, 48
Lithium-lonen Akku (Inbetriebnahme) 12
Loggerdaten anzeigen 38
Loggerdaten löschen 38
Loggertyp Differenz 34
Loggertyp Grenzwert 35
Loggertyp Intervall 34
Loggertyp Intervall und Differenz 35
Loggertyp Schnappschuss 34

Löschen der Loggerdaten 38 M Manuelle Kalibrierung (pH) 27 Meldungen (Menü Information) 17 Membran 30 Membrankit (Zubehör) 48 Membrankörperwechsel 30 Membrankörperwechsel speichern (Oxy) 30 MemoLog (nur Memosens) 17 Memosens Anschlusskabel 13 Memosens (digitale Sensoren) 9 Memosens Laborkabel (Zubehör) 45, 47, 48 Memosens-Sensoren 13 Memosens-Sensoren, Lieferprogramm 44 Merkmale 8 Messen 32 Messstelle eingeben (Kalibrierung Oxy) 30 Messstelle (TAG) 17

Micro-USB-Buchse 13 Mignon-Batterien 12

N

Notiz (Datenlogger) 37 Nullpunkt, Kalibrierung Oxy 31

Paraly SW 112 (Software) 40

0

O2-Elektrolyt (Zubehör) 48 O2-Membrankit (Zubehör) 48 Optische Sauerstoffmessung 9 ORP-Korrektur (Sensorinformationen) 15

Ρ

Pfeiltasten 11

pH-Konfigurierung 19
pH-Pufferlösungen 45
pH-Sensoren, Lieferprogramm 44
Piktogramme 14
Pre-Trigger (Loggertyp Grenzwert) 35
Produktmerkmale 8
Produktvorstellung 8
Pufferlösungen Knick CaliMat 45
Puffersätze 45
Puffersätze, eigene Eingabe (pH) 40
Puffersatz (Konfigurierung pH) 19

R

Rücksendung im Garantiefall 3

S

Sauerstoff, Kalibrierung Oxy 30 Sauerstoff, Konfigurierung 24 Sauerstoffsensor, amperometrischer 48 Sauerstoffsensoren, Lieferprogramm 48 Schnappschuss (Loggertyp) 34 Schnittstellen 13 Schutzklappe 10 Sensoface-Meldungen 42 Sensor anschließen 13 Sensoren Cond, Lieferprogramm 46 Sensoren Oxy, Lieferprogramm 48 Sensoren pH, Lieferprogramm 44 Sensorinformationen 15 Sensormonitor 17 Sensornetzdiagramm 16 Sensor ohne Temperaturfühler 32 Serien-Nr. Kappe (Optisch Sauerstoff) 15 Serien-Nr. Sensor (Sensorinformationen) 15 Setup Leitfähigkeit 21 Setup pH 19 Setup Sauerstoff 24 Sicherheitshinweise 7 SIP (Sensorinformationen) 15 Softkey 11 Software Paraly SW 112 40 Spezifikationen 49 Starten des Datenloggers 38 Stoppen des Datenloggers 38

Symbole Datenlogger 33 Symbole im Display 14

Т

Tabelle Fehlermeldungen 43
Tabelle Infotexte 42
TAG eingeben (Oxy) 30
TAG (Messstelle) 17
Tastatur 11
Technische Daten 49
Temperaturfühler (Zubehör) 46
Temperatur manuell einstellen 32
Typschild 10

U

Überblick 8 Übersicht Fehlermeldungen 43 Übersicht Gerätemeldungen 41 Umschalten der Messwertanzeige 32 Urheberrechtlich geschützte Begriffe 3 USB-Anschluss (Akku) 12 USB-Buchse, Micro 13

V

Verrechnung (Konfigurierung Leitfähigkeit) 21

W

Warenzeichen 3 Wechsel der Membran (Oxy) 30 Wechsel des Elektrolyts (Oxy) 30 Werksprüfzeugnis 7

Z

Zellkonstante, Kalibrierung (Leitfähigkeit) 29 Zubehör Leitfähigkeit 47 Zubehör pH 45 Zubehör Sauerstoff (Oxy) 48

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

((

Beuckestr. 22 14163 Berlin Germany

Phone: +49 (0)30 - 801 91 - 0 Fax: +49 (0)30 - 801 91 - 200

Web: www.knick.de Email: knick@knick.de



TA-209.7MU-KND01 20131211 Softwareversion: 1.x